

### Dimensionierungsliste für Gennakerbäume

		GA 72	GA 75	GA 87	GA 99		GC 76	GC 88	GC89
Ca.Verdr. t	Aufr. Mo- ment RM	<b>Maximale Ausstelllänge vor dem Führungsring*</b>							
		<b>in mm</b>							
1,7	8	1280					1500		
2,1	10	1090					1500		
2,4	12	960	1700				1462	1500	
2,8	14	860	1520				1311	1500	
3,1	16	790	1390				1194	1500	
3,4	18	720	1280	1640			1098	1453	
3,7	20	670	1180	1520			1020	1349	1500
4,5	25	570	1010	1300	1710		871	1152	1500
5,2	30	500	890	1140	1510		766	1013	1452
5,9	35		800	1020	1350		687	909	1277
6,7	40		730	930	1250		626	827	1145
7,3	45		670	850	1130		576	762	1043
8,0	50		620	790	1050		535	707	959
8,7	55		580	740	980			661	891
9,3	60		550	700	930			522	833
10,0	65			660	870			588	783
10,6	70			630	830			558	740
11,3	75			600	790			531	703
11,9	80			570	750			508	669
12,5	85			550	720				640
13,1	90			530	700				613
13,8	95				670				589
14,4	100				650				597
15,0	105				630				547
15,6	110				600				528
16,1	115				590				511
16,7	120				570				
17,3	125				550				
17,9	130				540				
18,5	135				520				
19,0	140				510				
19,6	145				500				
20,2	150				490				
20,7	155				480				
Minimale Länge an Deck mm hinter dem Führungsring		580	600	700	800		620	710	720
Belastung maximal aus- gefahren kN		2,90	4,90	5,40	6,20		2,0	2,4	2,9

\*Bei Montage eines Wasserstages kann der Baum weiter ausgefahren werden.  
 Belastung max. ausgefahren = Belastung am vorderen Decksäge  
 Hinweis: NICHT FÜR CODE 0 mit gespannten Vorliek